

LTC 8782 系列译码器



- ▶ 支持多种闭路电视制造商协议
- ▶ 提供完全云台代码转换
- ▶ 配有前面板诊断指示灯
- ▶ 随附便捷的 EIA 48 厘米(19 英寸) 机架安装套件

LTC 8782 系列译码器属于附件装置,可以将双相代码转换为其它制造商的控制代码,或者将其它制造商的代码转换为双相代码。 译码器支持大多数常用协议代码,包括 Pelco、Vicon、American Dynamics、Sensormatic、Kalatel、Diamond Electronics 和 Javelin。 如果适用,还可以支持定速和变速代码。LTC 8782 系列译码器具有四路独立输出。 可拆卸螺丝端子接线盒用于输入和输出连接。 前面板 LED 指示灯指示电源、数据接收和数据传送的状态。 译码器随附了可以连接多达三台装置的 EIA 48 厘米 19 英寸)机架安装适配器。

系统概览

双相代码转换为"其它"代码

型号1	制造商协议
LTC 8782/x0-02	American Dynamics-Manchester
LTC 8782/x0-14	Cohu-RS-422
LTC 8782/x0-05	Diamond Electronics-RS-422
LTC 8782/x0-11	Javelin-RS-232
LTC 8782/x0-04	Kalatel–RS-422
LTC 8782/x0-13	PanasonicRS-485
LTC 8782/x0-10	Pelco-RS-422
LTC 8782/x0-12	Philips–RCL
LTC 8782/x0-03	Sensormatic-RS-422

型号 ¹	制造商协议	
LTC 8782/x0-01	Vicon–RS-422	
1.x=6(120VAC时):x=5(230VAC时)		

"其它"代码转换为双相代码

型号 ²	制造商协议
LTC 8782/x0-22	American Dynamics-Manchester
LTC 8782/x0-34	Cohu-RS-422
LTC 8782/x0-25	Diamond Electronics-RS-422
LTC 8782/x0-31	Javelin-RS-232
LTC 8782/x0-24	Kalatel-RS-422
LTC 8782/x0-30	Pelco-RS-422
LTC 8782/x0-32	Philips-RCL
LTC 8782/x0-21	Vicon–RS-422

2.x=6(120VAC时);x=5(230VAC时)

基本功能

博世双相代码转换为其它代码

LTC 8782/x0-02 - 将博世双相代码转换为 American Dynamics Manchester 代码

LTC 8782/x0-02 是一款将双相代码转换为 American Dynamics 代码的译码器,以便通过双相控制器来控制 American Dynamics 接收器。该译码器接收双相代码,然后采用 American Dynamics Manchester 协议传送相应命令。 用户可以通过内置开关针对以下功能对译码器编程:

- 将双相代码地址偏移至 64 个 American Dynamics 地址块中的一个,每个地址块最多支持 64 台摄像机。在大型系统中,可以使用 64 个译码器来支持多达 4,096 台摄像机。
- 支持定速或变速 American Dynamic 协议。

LTC 8782/x0-14 - 将博世双相代码转换为 Cohu RS-422 代码 LTC 8782/x0-14 是一款将双相转换为 Cohu 代码的译码器,以便通过双相控制器来控制 Cohu 接收器。 该译码器接收双相代码 "然后采用 Cohu RS-422 协议传送相应命令。 用户可以通过内置开关针对以下功能对译码器编程:

将双相代码地址偏移至8个Cohu地址块中的一个,每个地址块最多支持223台摄像机。在大型系统中,可以使用8个译码器来支持多达1,784台摄像机。Cohu代码可以设为"3830"或"MPC"协议。

LTC 8782/x0-05 - 将博世双相代码转换为 Diamond Electronics RS-422 代码

LTC 8782/x0-05 是一款将双相代码转换为 Diamond Electronics 代码的译码器,以便通过双相控制器来控制 Diamond Electronics 接收器。 该译码器接收双相代码,然后采用 Diamond Electronics RS-422 协议传送相应命令。 用户可以通过内置开关针对以下功能对译码器编程:

- 将双相代码地址偏移至八 (8) 个 Diamond Electronics 地址 块中的一个,每个地址块最多支持 255 台摄像机。 在大型系 统中,可以使用 8 个译码器支持多达 2,048 台摄像机。
- 默认光圈模式可以设为"自动"或"手动"。

LTC 8782/x0-11 - 将博世双相代码转换为 Javelin RS-232 代码 LTC 8782/x0-05 是一款将双相代码转换为 Javelin 代码的译码器 以便通过双相控制器来控制 Javelin 接收器。 该译码器接收 双相代码,然后采用 Javelin RS-232 协议传送相应命令。 它支持 15 个 Javelin 预定位,并支持设置 Javelin 摄像机移动范围的 功能。

LTC 8782/x0-04 - 将博世双相代码转换为 Kalatel RS-422 代码 LTC 8782/x0-04 是一款将双相代码转换为 Kalatel 代码的译码器 以便通过双相控制器来控制 Kalatel 接收器。 该译码器接收 双相代码,然后采用 Kalatel RS-422 协议传送相应命令。 用户可以通过内置开关针对以下功能对译码器编程:

- 可以选择 Kalatel Digiplex III 或 Digiplex II 代码类型。
- 将双相代码地址偏移至四 (4) 个 Kalatel Digiplex II 地址块中的一个,每个地址块最多支持 96 台摄像机。在大型系统中,可以使用四 (4) 个译码器支持多达 384 台摄像机。
- 将双相代码地址偏移至 4 个 Kalatel Digiplex III 地址块中的 一个,每个地址块最多支持 256 台摄像机。 在大型系统中, 可以使用四 (4) 个译码器支持多达 1024 台摄像机。
- Digiplex II 支持的输出波特率为 2400 和 4167, Digiplex III 支持的为 2400 和 4800。

LTC 8782/x0-13 - 将博世双相代码转换为 Panasonic RS-485 代码

LTC 8782/x0-13 是一款将双相代码转换为 Panasonic 代码的译码器,以便通过双相控制器来控制 Panasonic 接收器。 该译码器接收双相代码,然后采用 Panasonic RS-485 协议传送相应命令。用户可以通过内置开关针对以下功能对译码器编程:

- 将双相代码地址偏移至 32 个 Panasonic 地址块中的一个,每个地址块最多支持 96 台摄像机。 在大型系统中,可以使用 32 个译码器支持多达 3.072 台摄像机。
- 支持的输出波特率为 2400、4800、9600 和 19.2K。
- 支持变速或双定速代码。

LTC 8782/x0-10 - 将博世双相代码转换为 Pelco RS-422 代码 LTC 8782/x0-10 是一款将双相代码转换为 Pelco 代码的译码器,以便通过双相控制器来控制 Pelco 接收器。 该译码器接收双相代码,然后采用 Pelco RS-422 协议传送相应命令。 用户可以通过内置开关针对以下功能对译码器编程:

- 支持 Pelco"P"或"D"输出代码。
- 最多支持 256 个采用"D"代码的地址和 16 个或 32 个采用 "P"代码的地址。
- 采用"D"代码时,支持的 Pelco 输出波特率为 2400。
- 采用"P"代码时,支持的 Pelco 输出波特率为 4800 或 9600。
- 支持 Pelco"超高速"。

LTC 8782/x0-12 - 将博世双相代码转换为 Philips RCL 代码LTC 8782/x0-12 是一款将双相代码转换为 Philips RCL 代码的译码器,以便通过双相控制器来控制 Philips RCL 接收器。该译码器接收双相代码,然后采用 Philips RCL 协议传送相应命令。可以通过内置开关针对 50 Hz 或 60 Hz RCL 速率对译码器编程。

LTC 8782x03 - 将博世双相代码转换为 Sensormatic RS-422 代码

LTC 8782/x0-03 是一款将双相代码转换为 Sensormatic 代码的 译码器,以便通过双相控制器来控制 Sensormatic 接收器。该译码器接收双相代码,然后采用 Sensormatic RS-422 协议传送相应命令。用户可以通过内置开关针对以下功能对译码器编程:

- 将双相代码地址偏移至 32 个 Sensormatic 地址块中的一个,每个地址块最多支持 256 台摄像机。在大型系统中,可以使用 32 个译码器支持多达 8,192 台摄像机。
- 支持的"群组"大小为 256 或 99。
- 支持 Senormatic 变速或双定速代码。

LTC 8782/x0-01 - 将博世双相代码转换为 Vicon RS-422 代码 LTC 8782/x0-01 是一款将博世双相代码转换为 Vicon 代码的译码器,以便通过双相控制器来控制 Vicon VPS 系统接收器。 该译码器接收双相代码,然后采用 Vicon RS-422 协议传送相应命令。用户可以通过内置开关针对以下功能对译码器编程:

- 将双相地址偏移至四(4)个 Vicon 地址块中的一个,每个地址块最多支持255台摄像机。在大型系统中,可以使用四(4)个译码器支持多达1,020台摄像机。
- 支持的输出波特率为 9600 或 4800。

将其它代码转换为博世双相代码

LTC 8782/x0-22 - 将 American Dynamics Manchester 代码 转换为博世双相代码

LTC 8782/x0-22 是一款将 American Dynamics 代码转换为双相代码的译码器,以便通过 American Dynamics 控制器来控制双相接收器。 该译码器接收 American Dynamics Manchester代码,然后采用双相协议传送相应命令。 支持所有博世双相辅助和预定位编号。 用户可以通过内置开关针对以下功能对译码器编程:

- 将 64 摄像机 American Dynamic 地址块偏移至 32 个双相 地址块中的一个,每个地址块最多支持 64 台摄像机。在大 型系统中,可以使用 32 个译码器支持多达 2,048 台摄像机。
- 接受定速或变速 American Dynamics 代码。
- 生成定速或变速双相代码。

LTC 8782/x0-34 - 将 Cohu RS-422 代码转换为博世双相代码 LTC 8782/x0-34 是一款将 Cohu 代码转换为双相代码的译码器,以便通过 Cohu 控制器来控制双相代码接收器。 该译码器接收 Cohu RS-422 代码,然后采用双相代码协议传送相应命令。 LTC 8782/x0-34 接受"3830"和"MPC"协议。

LTC 8782/x0-25 - 将 Diamond Electronics RS-422 代码转换 为博世双相代码

LTC 8782/x0-25 是一款将 Diamond Electronics 代码转换为双相代码的译码器,以便通过 Diamond Electronics 控制器来控制双相代码接收器。 该译码器接收 Diamond Electronics RS-422代码,然后采用双相代码协议传送相应命令。 用户可以通过内置开关进行编程,以生成定速或变速双相代码。

LTC 8782/x0-31 - 将 Javelin RS-232 代码转换为博世双相代码 LTC 8782/x0-31 是一款将 Javelin 代码转换为双相代码的译码器 以便通过 Javelin 控制器来控制双相代码接收器。 该译码器接收 Javelin RS-232 代码,然后采用双相代码协议传送相应命令。用户可以通过内置开关进行编程,以生成定速或变速双相代码。

LTC 8782/x0-24 - 将 Kalatel RS-422 代码转换为博世双相代码 LTC 8782/x0-24 是一款将 Kalatel 代码转换为双相代码的译码器 ,以便通过 Kalatel 控制器来控制双相代码接收器。 该译码器接收 Kalatel RS-422 代码,然后采用双相代码协议传送相应命令。它将自动检测 Kalatel 输入代码的类型,并通过前面板 LED指示灯指示该类型和波特率。 支持所有博世双相辅助和预定位编号。用户可以通过内置开关针对以下功能对译码器编程:

- 生成定速或变速双相代码。
- 接受定速或变速 Kalatel 代码。

LTC 8782/x0-30 - 将 Pelco RS-422 代码转换为博世双相代码 LTC 8782/x0-30 是一款将 Pelco 代码转换为双相代码的译码器 以便通过 Pelco 控制器来控制双相代码接收器。 该译码器接收 Pelco RS-422 代码,然后采用双相代码协议传送相应命令。 支持所有博世双相辅助和预定位编号。 用户可以通过内置开关针对以下功能对译码器编程:

- 生成定速或变速双相代码。
- 接受 Pelco"P"或"D"输出代码。
- 采用 Pelco"P"代码时支持的波特率为 4800 或 9600。
- 采用 Pelco"D"代码时支持的波特率为 2400。

LTC 8782/x0-32 - 将 Philips RCL 代码转换为博世双相代码 LTC 8782/x0-32 是一款将 RCL 代码转换为双相代码的译码器, 以便通过 RCL 控制器来控制双相代码接收器。 该译码器接收 Philips RCL 代码,然后采用双相代码协议传送相应命令。 用户 可以通过内置开关针对以下功能对译码器编程:

- 生成定速或变速双相代码。
- 接受锁定或正常辅助命令。


LTC 8782/x0-21 - 将 Vicon RS-422 代码转换为博世双相代码 LTC 8782/x0-21 是一款将 Vicon 代码转换为双相代码的译码器,以便通过 Vicon VPS 控制器来控制双相代码接收器。 该译码器接收 Vicon RS-422 代码,然后采用双相代码协议传送相应命令。 支持所有博世双相辅助和预定位编号。 用户可以通过内置开关针对以下功能对译码器编程:

- 生成定速或变速双相代码。
- 接受定速或变速 Vicon 代码。
- 支持的波特率为 4800 或 9600。

证书与认可

电源	
产品安全	符合 CE 法规、UL、CSA、EN 和 IEC 标准
LTC8782 系列译码器	
电磁兼容性 (EMC)	符合 FCC 第 15 部分、ICES-003 和 CE 规章要求


安装/配置



典型双相代码转换为"其它"代码配置

4 | LTC 8782 系列译码器

- # 说明
- 1 生成双相代码的博世控制器
- 2 双相代码
- 3 电源设备
- 4 LTC 8782 译码器
- 5 "其它"代码分发装置
- 6 "其它"控制代码
- 7 "其它"球型摄像机和云台摄像机
- 8 博世球型摄像机
- 9 "其它"接收器/驱动器



典型"其它"代码转换为双相代码配置

- # 说明
- 1 "其它"控制器
- 2 "其它"代码分发装置
- 3 电源设备
- 4 "其它"代码
- 5 LTC 8782 译码器
- 6 双相控制代码
- 7 博世球型摄像机和云台摄像机
- 8 "其它"球型摄像机
- 9 Allegiant 接收器/驱动器

7/1	14
KKT	ᄯ
Lild	т

数量	组件
1	译码器装置
1	电源设备
	LTC 8782/60 系列:TC120PS
	LTC 8782/50 系列:TC220PS
1	塑料挡板
1	机架安装硬件套件
1	使用说明

技术规格

电气指标

湿度

+4	٦	+ 0	-/ <i> </i> -	142	. #T 00	`
细	٨	ш -	14 名	1. 花石	罗罗	- 1

输入电压(包括适配器)	
LTC 8782/60 系列	120 VAC
LTC 8782/50 系列	230 VAC
电压范围	
LTC 8782/60 系列	100-132 VAC
LTC 8782/50 系列	198-264 VAC
译码器型号	电压范围(指定电流)
LTC 8782/x0-01	9-18 VAC/VDC , 300 MA
LTC 8782/x0-03	
LTC 8782/x0-04	
LTC 8782/x0-05	
LTC 8782/x0-10	
LTC 8782/x0-11	
LTC 8782/x0-12	_
LTC 8782/x0-13	
LTC 8782/x0-14	
LTC 8782/x0-02	12-18 VAC/VDC , 150 MA
LTC 8782/x0-21	
LTC 8782/x0-22	_
LTC 8782/x0-24	_
LTC 8782/x0-25	_
LTC 8782/x0-30	_
LTC 8782/x0-31	_
LTC 8782/x0-32	_
LTC 8782/x0-34	
环境要求	
温度	
工作	4℃至50℃(39℉至122℉)
存储	-40°C 至 70°C
	(–40℉ 至 158℉)

<90%, 无冷凝

机械指标

Hz

颜色	黑色
尺寸 (高 x 宽 x 厚)	4.1 x 14.0 x 14.0 厘米 (1.6 x 5.5 x 5.5 英寸)
重量	0.7 千克(1.5 磅)
随附机架安装套件	用于 EIA 48 厘米(19 英寸)机 架。 高度为一 (1) 个单元的机架 套件最多可容纳三 (3) 台装置。
尺寸 (高x宽)	4.5 x 48.3 厘米 (1.8 x 19.0 英寸)
连接器	螺丝端子

定购信息	
LTC 8782/50-01 双相译码器 转换为 Vicon RS-422、230 VAC,50/60 Hz	LTC 8782/50-01
LTC 8782/50-02 双相译码器 转换为 American Dynamics Manchester、 230 VAC,50/60 Hz	LTC 8782/50-02
LTC 8782/50-03 双相译码器 转换为 Sensormatic RS-422,230 VAC, 50/60 Hz	LTC 8782/50-03
LTC 8782/50-04 双相译码器 转换为 Kalatel RS-422,230 VAC,50/60 Hz	LTC 8782/50-04
LTC 8782/50-05 双相译码器 转换为 Diamond RS-422,230 VAC,50/60 Hz	LTC 8782/50-05
LTC 8782/50-10 双相译码器 转换为 Pelco,230 VAC,50/60 Hz	LTC 8782/50-10
LTC 8782/50-11 双相译码器 转换为 Javelin,230 VAC,50/60 Hz	LTC 8782/50-11
LTC 8782/50-12 双相译码器 转换为 RCL,230 VAC,50/60 Hz	LTC 8782/50-12
LTC 8782/50-13 双相译码器 转换为 Panasonic RS-485,230 VAC, 50/60 Hz	LTC 8782/50-13
LTC 8782/50-14 双相译码器 转换为 Cohu RS-422,230 VAC,50/60 Hz	LTC 8782/50-14
LTC 8782/50-21 双相译码器 Vicon RS-422 转双相译码器,230 VAC, 50/60 Hz	LTC 8782/50-21
LTC 8782/50-22 双相译码器 American Dynamics Mancaster 转双相译码 器,230 VAC,50/60 Hz	LTC 8782/50-22
LTC 8782/50-24 双相译码器 Kalatel RS-422 转双相译码器,230 VAC, 50/60 Hz	LTC 8782/50-24
LTC 8782/50-25 双相译码器 Diamond 转双相译码器,230 VAC,50/60	LTC 8782/50-25

定购信息	
LTC 8782/50-30 双相译码器 Pelco 转双相译码器,230 VAC,50/60 Hz	LTC 8782/50-30
LTC 8782/50-31 双相译码器 Javelin 转双相译码器,230 VAC,50/60 Hz	LTC 8782/50-31
LTC 8782/50-32 双相译码器 RCL 转双相译码器,230 VAC,50/60 Hz	LTC 8782/50-32
LTC 8782/60-01 双相译码器 转换为 VICON RS-422,120 VAC,50/60 Hz	LTC 8782/60-01
LTC 8782/60-02 双相译码器 转换为 American Dynamics Manchester, 120 VAC,50/60 Hz	LTC 8782/60-02
LTC 8782/60-03 双相译码器 转换为 Sensormatic RS-422,120 VAC, 50/60 Hz	LTC 8782/60-03
LTC 8782/60-04 双相译码器 转换为 Kalatel RS-422,120 VAC,50/60 Hz	LTC 8782/60-04
LTC 8782/60-05 双相译码器 转换为DiamondRS-422,120VAC,50/60 Hz	LTC 8782/60-05
LTC 8782/60-10 双相译码器 转换为 Pelco,120 VAC,50/60 Hz	LTC 8782/60-10
LTC 8782/60-12 双相译码器 转换为 RCL,120 VAC,50/60 Hz	LTC 8782/60-12
LTC 8782/60-13 双相译码器 转换为 Panasonic RS-485,120 VAC, 50/60 Hz	LTC 8782/60-13
LTC 8782/60-14 双相译码器 转换为 Cohu RS-422,120 VAC,50/60 Hz	LTC 8782/60-14
LTC 8782/60-21 双相译码器 Vicon RS-422 转双相译码器,120 VAC, 50/60 Hz	LTC 8782/60-21
LTC 8782/60-22 双相译码器 American Dynamics Mancaster 转双相译码 器,120 VAC,50/60 Hz	LTC 8782/60-22
LTC 8782/60-24 双相译码器 Kalatel RS-422 转双相译码器,120 VAC, 50/60 Hz	LTC 8782/60-24
LTC 8782/60-25 双相译码器 Diamond 转双相译码器,120 VAC,60Hz	LTC 8782/60-25
LTC 8782/60-30 双相译码器 Pelco 转双相译码器,120 VAC,50/60 Hz	LTC 8782/60-30
LTC 8782/60-31 双相译码器 Javelin 转双相译码器,120 VAC,50/60 Hz	LTC 8782/60-31

中国大陆联络方式: 上海 中国上海天目西路218号 办公楼第一座3105-3110室 邮编: 200070 电话: +86 21 63172155 传真: +86 21 63173023 www.boschsecurity.com.cn 中国香港联络方式: 香港 香港 沙田安心街11号5楼 华顺广场 506-509室 电话+852 2635 2815 传真+852 2648 7986 www.boschsecurity.com.cn

Represented by